



Nintendo

Nintendo Switch™

Adjustable Charging Stand

Verstellbarer Aufsteller mit Ladefunktion • Support de recharge inclinable • Verstellbare oplaadstandaard
Регулируемая подставка для подзарядки • Soporte ajustable de carga • Soporte ajustável de carregamento
Stand ricarica regolabile • Justerbart laddningsstativ
Justerbar opladningsstand • Säädettävä latausteline
Justerbar ladestøtte

[052024]

FXA-HA-C-A-CDT-EUR-WWW3

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.) **DE:** Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produkt-spezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.) **FR:** Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.) **NL:** Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.) **ES:** Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.) **PT:** A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.) **IT:** Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito <https://www.nintendo.com/eu/docs> (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (HAC-002) provided with the Nintendo Switch console (or sold separately) to connect to this product.
- Do not expose this product to microwaves, high temperature, direct sunlight or excessive force.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.

- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

⚠ WARNING – General


- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Connect

Connect this product directly to the AC adapter (HAC-002), then place your Nintendo Switch console on the stand.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verbinde das der Nintendo Switch-Konsole beiliegende Netzteil (HAC-002) (auch separat erhältlich) mit diesem Produkt.
- Setze dieses Produkt keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Verwende beim Gebrauch dieses Produkts keine übermäßige Kraft.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Service.
- Berühre das Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Service.

- Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte dieses Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Service. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.
- Verwende das Produkt nicht in einer staubigen oder rauchigen Umgebung.
- Lagere dieses Produkt nicht in Umgebungen, an denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder an denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, warte, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise


- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

Anschließen

Schließe dieses Produkt direkt an das Netzteil (HAC-002) an und stelle dann deine Nintendo Switch-Konsole in den Aufsteller.



Nintendo Service

<https://support.nintendo.com>

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Müllmeiers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreter von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- Utilisez le bloc d'alimentation (HAC-002) fourni avec la console Nintendo Switch (ou vendu séparément) pour connecter ce produit.
- N'exposez pas ce produit à des micro-ondes, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à une force excessive.


- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez le service consommateurs Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits poussiéreux ou enfumés.
- Ne placez pas ce produit dans des endroits humides ou sujets à de brusques variations de température. Si de la condensation se forme, attendez que les gouttelettes d'eau s'évaporent.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.
- ⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
 - Gardez les éléments d'emballage hors de portée de jeunes enfants car ils pourraient être ingérés.

VIGILANCE

- Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Comment connecter ce produit

Connectez directement le produit au bloc d'alimentation (HAC-002), puis placez votre console Nintendo Switch sur le support.



Service consommateurs Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/docs>

NEREDLANDS

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

- Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.
- ⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit
 - Gebruik de voeding (HAC-002) die bij het Nintendo Switch-systeem is geleverd (wordt ook apart verkocht) om dit product aan te sluiten.
 - Stel dit product niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht, en oefen er niet overmatig veel kracht op uit.
 - Laat dit product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vette handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruiken ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk.
 - Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onveer.
 - Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de Nintendo Helpdesk.

- Probeer dit product niet zelf elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.
- Gebruik het product niet op stoffige of rokerige plaatsen.
- Bewaar dit product niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen. Als er sprake is van condensvorming, wacht dan tot de condens is verdwenen.
- Raak de aansluitpunten van het product niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen


- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen, omdat het kan worden ingestikt.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen ververfderend of andere oplosmiddelen.

Het product aansluiten

Sluit dit product direct op de voeding (HAC-002) aan en plaats je Nintendo Switch-systeem op de standaard.



Nintendo Helpdesk

<https://support.nintendo.com>

Dit product weggevoien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op <https://www.nintendo.com/eu/docs>

РУССКИЙ

Информация о здоровье и безопасности

- Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности
 - Для подключения этого продукта используйте блок питания (HAC-002), который поставляется с консолью Nintendo Switch (или продается отдельно).
 - Не подвергайте этот продукт воздействию или волн СВЧ, высоких температур, прямых солнечных лучей или чрезмерной силы.
 - Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 - Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.
 - При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использование этого продукта и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 - Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт. Если этот продукт поврежден, прекратите его использовать и обратитесь в сервисный центр Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

- Не используйте в пыльных или задымленных местах.
- Не держите этот продукт во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. В случае образования конденсата подождите до тех пор, пока капли воды не испарятся.
- Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности


- Держите упаковку вне доступа маленьких детей, так как они могут ее случайно проглотить.

ОСТОРОЖНО

- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

Подключение

Подключите этот продукт непосредственно к блоку питания (HAC-002), затем вставьте консоль Nintendo Switch в подставку.



Сервисный центр Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/docs>

ESPAÑOL

Información sobre salud y seguridad

- Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos
 - Utiliza el adaptador de corriente (HAC-002), que acompaña a la consola Nintendo Switch y también se vende por separado para conectar este producto.
 - No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto ni lo expongas a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.
 - No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
 - Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto mientras se esté cargando la consola.
 - Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
 - No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.
 - No utilices ni guardes este producto en zonas donde se acumule polvo o humo.
 - No utilices ni guardes este producto en lugares húmedos o donde se produzcan cambios bruscos de temperatura. Si se condensara agua, deja que las gotas se evaporen.
 - No toques los terminales con los dedos ni con ningún objeto metálico.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

• Mantén el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente.

TRATAR CON CUIDADO

• Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Instrucciones de conexión

Conecta este producto directamente al adaptador de corriente (HAC-002). A continuación, encaja la consola Nintendo Switch en el soporte.

Servicio de Atención al Consumidor

https://support.nintendo.com

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.

PORTUGUÊS

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

⚠ ATENÇÃO – Segurança elétrica

• Utilizar o carregador (HAC-002) incluído com a consola Nintendo Switch (ou vendido em separado) com este produto.

• Este produto deverá ser mantido longe de micro-ondas, temperaturas altas ou luz solar direta. Não deverá ser empregue demasiada força durante a sua utilização.

• Este produto não deverá entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizado com as mãos molhadas ou enegorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.

• Durante uma trovoadá, o utilizador não deverá tocar neste produto se este estiver a carregar.

• No caso de o utilizador ouvir um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor involgar, deverá interromper a utilização deste produto e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.

• O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

• Não utilizar em áreas com pó ou fumo.

• O produto não deverá ser utilizado em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de temperatura. Se ocorrer condensação, aguardar até que as gotas de água se evaporem.

• Não tocar nos conetores do dispositivo com os dedos ou objetos de metal.

⚠ ATENÇÃO – Avisos gerais

• Os materiais de embalagem deverão ser mantidos fora do alcance das crianças uma vez que poderão ser engolidos accidentalmente.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Como ligar o produto

Ligar o produto diretamente ao carregador (HAC-002) e, em seguida, colocar a consola Nintendo Switch no suporte.

Serviço de Apoio ao Consumidor

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obter mais informações.

ITALIANO

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

• Per collegare questo prodotto, usare il blocco alimentatore (HAC-002) fornito con la consola Nintendo Switch (o venduto separatamente).

• Non esporre il prodotto alle microonde, alla luce solare diretta, a temperature eccessivamente alte o a forza eccessiva.

• Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

• Non toccare il prodotto in fase di ricarica durante un temporale.

• Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

• Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

• Non usare il prodotto in ambienti esposti a polvere o fumo.

• Non conservare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. Se si forma condensa, attendere finché le goccioline d'acqua non sono evaporate.

• Non toccare i terminali dei dispositivi con le dita o con oggetti metallici.

⚠ AVVERTENZA

• Tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli poiché potrebbero essere ingeriti accidentalmente.

AVVISO

• Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Modalità di collegamento

Collegare il prodotto direttamente al blocco alimentatore (HAC-002) e in seguito posizionare la consola Nintendo Switch sullo stand.

Servizio Clienti Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**

SVENSKA

Hälsa- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ VARNING – Elsäkerhet

• Använd nätadaptern (HAC-002) som medföljer Nintendo Switch-konsolen (studs säljs separat) för att ansluta till den här produkten.

• Utsätt inte den här produkten för mikrovågor, höga temperaturer, direkt solljus eller överdrivet våld.

• Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergala Service Center.

• Rör inte den här produkten när den laddas under åskväder.

• Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergala Service Center.

• Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten. Om den här produkten är skadad slutar du att använda den och kontaktar Bergala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

• Använd inte i dammiga eller rökiga områden.

• Placera inte produkten i fuktiga områden eller i områden där temperaturen plötsligt kan förändras. Om det uppstår kondens väntar du tills vattendropparna har dunstat.

• Rör inte enheternas kontakter med dina fingrar eller metallföremål.

⚠ VARNING – Allmänt

• Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn eftersom de kan svävas.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

• Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.

Anslut så här

Anslut produkten direkt till nätadaptern (HAC-002) och placera därefter din Nintendo Switch-konsol i stativet.



Bergala Service Center

https://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/service** för mer information

DANSK

Helbreds- og sikkerhedsplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

• Anvend strømforsyningen (HAC-002) som leveres med Nintendo Switch-konsollen (eller sælges separat), for at tilslutte dette produkt.

• Udsæt ikke produktet for mikrobølger, høje temperaturer, direkte sollys eller hårdhændet behandling.

• Lad ikke dette produkt komme i kontakt med væsker, og brug det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind i produktet, så stands anvendelse og kontakt Bergala Service Center.

• Undlad at berøre dette produkt ved opladning under tordenvejr.

• Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergala Service Center.

• Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis dette produkt bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

• Undlad anvendelse i støvede eller røgfyldte områder.

• Undlad at anbringe dette produkt på fugtige områder eller steder, hvor temperaturen pludselig kan skifte. Hvis der opstår kondensering, så vent, indtil vanddråberne er fordampet.

• Undlad at berøre enhedernes tilslutninger med fingrene eller metalgenstande.

⚠ ADVARSEL – Generelt

• Hold emballeringsgenstanden uden for små børns rækkevidde, da de kan sluges.

FORSIGTIG ANVENDELSE

• Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.

Tilslutning

Tilslut dette produkt direkte til strømforsyningen (HAC-002), og anbring derefter din Nintendo Switch-konsol på standen.



Bergala Service Center

https://www.nintendo.dk/service

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se **https://www.nintendo.dk/service**

SUOMI

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ VAROITUS – sähköturvallisuus

• Käytä tämän tuotteen liittämiseen muuntajaa (HAC-002), joka toimitetaan Nintendo Switch -konsolin mukana (tai myydään erikseen).

• Älä altista tätä tuotetta mikroaalloille, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle äläkä käsittele tuotetta tarpeettoman suurella voimalla.

• Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergala Service Center -kultuttajapalveluun.

• Älä koske tähän tuotteeseen ukonilmalla latauksen aikana.

• Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergala Service Center -kultuttajapalveluun.

• Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta. Jos tuote vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergala Service Center -kultuttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

• Älä käytä polyisissä tai savuisissa ympäristöissä.

• Älä sijoita tätä tuotetta kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, joissa lämpötila voi muuttua äkillisesti. Jos kosteutta tiivistyy, odota, kunnes vesipisarat ovat haihtuneet.

• Älä koske laitteiden liitäntöihin sormilla tai metalliesineillä.

⚠ VAROITUS – yleistä

• Älä jätä tämän tuotteen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville tukehtumisvaaran vuoksi.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

• Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden luottimien käyttöä.

Liittäminen

Kiinnitä tämä tuote suoraan muuntajaan (HAC-002) ja aseta sitten Nintendo Switch -konsolisi telneeseen.



Bergala Service Center

https://www.nintendo.fi/service

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.fi/service**

NORSK

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

• Bruk strømforsyningen (HAC-002) som leveres med Nintendo Switch-konsollen (eller selges separat), til å koble til dette produktet.

• Ikke utsett dette produktet for mikrobølger, høye temperaturer eller direkte sollys, eller overdreven maktkruk.

• Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske, og ikke bruk det med våte eller oljete hender. Hvis det kommer væske inn i dette produktet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergala Service Center.

• Ikke rør dette produktet under lading ved tordenvær.

• Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergala Service Center.

• Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet. Hvis dette produktet er skadet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

• Ikke bruk i støvete eller røykfylte områder.

• Ikke plasser dette produktet i fuktige områder eller områder der temperaturen plutselig kan forandre seg. Hvis det oppstår kondens, må du vente til vanndråpene har fordampet.

• Ikke rør enhetskontakter med fingrene eller metallobjekter.

⚠ ADVARSEL – Generelt


• Hold emballasjemateriale borte fra små barn, da det kan svelges.

FORSIKTIG BRUK

• Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av forfryningsvæske og andre løsemidler.

Sluk kobler du til

Koble dette produkt direkte til strømforsyningen (HAC-002), dederetter setter du Nintendo Switch-konsollen på støtten.



Bergala Service Center

https://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet

Dette produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.no/service**

CE **UK** **CA** **ETL**
Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

MODEL NO. - MODÈLE N^o : HAC-031

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch est une marque de Nintendo.