

- Nåo deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto ou das baterias nele integradas.
- Durante uma trovoadra, o utilizador não deverá tocar no produto, nem nos dispositivos a este ligados, caso estejam ligados à corrente.

⚠ **ATENÇÃO – Avisos gerais**

- Este produto e os respetivos materiais de embalagem deverão ser mantidos fora do alcance de crianças, uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente.
- Quando a comunicação sem fios estiver ativada, este produto não deverá ser utilizado a menos de 15 centímetros de um pacemaker. Em caso de utilização de um pacemaker ou de qualquer outro dispositivo médico, deverá ser consultado um médico antes da utilização deste produto.
- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em aviões ou hospitais, entre outros espaços. O utilizador deverá respeitar as regras dos espaços em que se encontre.
- O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto ou as baterias nele integradas. Em caso de danos, a utilização do produto deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.
- As baterias integradas no produto deverão ser carregadas pelo menos de seis em seis meses, uma vez que, se não forem utilizadas durante um período de tempo prolongado, poderá não ser possível carregá-las.

Modo de utilização
<p>Carregar e sincronizar os comandos antes da sua primeira utilização. É possível carregar e sincronizar os comandos colocando-os diretamente na consola Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001). Os comandos da NES são compatíveis apenas com aplicações NES do Nintendo Switch Online.</p>
Remover baterias

O produto contém baterias de iões de lítio recarregáveis. As baterias deverão ser retiradas por um profissional qualificado para o efeito. Aceder a **https://www.nintendo.com/eu/battery** para mais informações.

Assistência da Nintendo
<p>https://support.nintendo.com</p>
Eliminação do produto

Este produto, bem como as baterias nele integradas, não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obter mais informações.

ITALIANO
<p>Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito https://www.nintendo.com/eu/docs (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)</p>
Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ **AVVERTENZA – Batterie**

- Interrompere l'uso del prodotto se dalle batterie fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalle batterie viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle abbondantemente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del prodotto con un panno.
- AVVERTENZA – Sicurezza elettrica**
 - Per caricare questo prodotto, usare la console Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001).
 - Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
 - Non esporre il dispositivo a fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
 - Evitare che il prodotto o le batterie integrate vengano a contatto con liquidi e non toccare il prodotto con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
 - Non sottoporre il prodotto o le batterie integrate a forza eccessiva.
 - Non toccare il prodotto o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.

⚠ **AVVERTENZA**

- Tenere questo prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Non utilizzare questo prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o le batterie integrate. In caso di danneggiamento, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare le batterie integrate almeno una volta ogni sei mesi. Se le batterie non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarle nuovamente.

Istruzioni
<p>Caricare e sincronizzare i controller prima di usarli per la prima volta. É possibile caricare e sincronizzare i controller collegandoli direttamente alla consola Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001). Controller NES compatibili esclusivamente con i software NES - Nintendo Switch Online.</p>
Rimozione delle batterie

Il prodotto contiene delle batterie ricaricabili agli ioni di litio. É consigliabile far rimuovere le batterie da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/battery**

Assistenza di Nintendo
<p>https://support.nintendo.com</p>
Smallimento del prodotto

Non gettare questo prodotto o le batterie integrate insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**

SVENSKA
<p>Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på https://www.nintendo.com/eu/docs (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)</p>
Hälsa- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ **WARNING – Batterier**

- Sluta använda den här produkten om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon skölj der omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsulterar en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvätta du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från den här produktens utsida med en trasa.

⚠ **WARNING – Elsäkerhet**

- Använd Nintendo Switch-konsolen (HAC-001/HEG-001) för att ladda den här produkten.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Nintendo Customer Support.
- Utsätt inte enheten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna komma i kontakt med vätskor och använd inte produkten med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Nintendo Customer Support.
- Utsätt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna för överdrivet våld.
- Rör inte den här produkten eller anslutna enheter när de laddas under åskväder.

⚠ **WARNING – Allmänt**

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn. Förpackningsföremål kan sväljas.
- Använd inte den här produkten inom 15 centimeter från en pacemaker när du använder trådlös kommunikation. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad medicinteknisk apparat ska du först konsultera en läkare.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda bestämmelser.
- Montera inte isår och försök inte att reparera den här produkten eller de inbyggda batterierna. Om endera är skadad slutar du att använda produkten och kontaktar Nintendo Customer Support. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.
- Se till att ladda de inbyggda batterierna minst en gång i halvåret. Om batterierna inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda dem.

Använd så här
<p>Ladda och parkoppla handkontrollerna innan du använder dem för första gången. Du kan ladda och parkoppla handkontroller genom att sätta fast dem direkt i Nintendo Switch-konsolen (HAC-001/HEG-001). NES-handkontroller är endast kompatibla med onlineprogram för NES - Nintendo Switch.</p>
Ta ur batterierna

Produkten innehåller uppladdningsbara litiumjonbatterier. Batterierna bör tas ur av en kvalificerad yrkesman. Besök **https://www.nintendo.com/eu/battery** för mer information.

Nintendo Customer Support
<p>https://support.nintendo.com</p>
Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten eller de inbyggda batterierna i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.com/eu/docs**

DANSK
<p>Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på https://www.nintendo.com/eu/docs (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.)</p>
Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlad dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ **ADVARSEL – Batterier**

- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batterierne lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, så skyl dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud.

⚠ **ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed**

- Anvend Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) for at oplade dette produkt.
- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelse af produktet, og kontakt Nintendo Customer Support.
- Udsæt ikke enheden for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke dette produkt eller indbyggede batterier komme i kontakt med væsker, og brug ikke produktet med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, så stands anvendelse af dette produkt, og kontakt Nintendo Customer Support.
- Undlad at udsætte dette produkt eller indbyggede batterier for hårdhændet behandling.
- Undlad at berøre dette produkt eller tilsluttede enheder ved opladning under tordenvejr.

⚠ **ADVARSEL – Generelt**

- Hold dette produkt og emballage uden for små børns rækkevidde. Emballeringsgenstande kan sluges.
- Undlad at anvende dette produkt inden for 15 centimeter af en pacemaker ved anvendelse af trådløs kommunikation. Hvis du har en pacemaker eller en anden implanteret medicinsk enhed, så søg først læge.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt på visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg venligst de respektive regler.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet eller de indbyggede batterier. Hvis der er nogen beskadigelse, så stands anvendelse af produktet, og kontakt Nintendo Customer Support. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

FORSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.
- Sørg for at oplade de indbyggede batterier mindst én gang hver sjette måned. Hvis batterierne ikke anvendes i en længere periode, kan de muligvis ikke oplades.

Anvendelse
<p>Oplad og tilknyt kontrollere, før de anvendes første gang. Kontrollere kan oplades og tilknyttes ved at tilslutte dem direkte til Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001). NES-controllere er kun kompatible med NES – Nintendo Switch-onlinesoftware.</p>
Fjernelse af batterier

Produktet indeholder opladelige litium-ionbatterier. Batterierne skal fjernes af en kvalificeret tekniker. Besøg **https://www.nintendo.com/eu/battery** for yderligere oplysninger.

Nintendo Customer Support
<p>https://support.nintendo.com</p>
Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt eller indbyggede batterier i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se **https://www.nintendo.com/eu/docs**

SUOMI
<p>Nintendo voi silloin täällin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteesta https://www.nintendo.com/eu/docs (tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa).</p>
Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ **VAROITUS – akut**

- Jos akut vuotavat, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunenestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja haakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.

⚠ **VAROITUS – sähköturvallisuus**

- Käytä tämän tuotteen lataamiseen Nintendo Switch -konsolia (HAC-001/HEG-001).
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Nintendo Customer Support -kuluttajapalveluun.
- Älä altista laitetta tullelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Nintendo Customer Support -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja.
- Älä koske tähän tuotteeseen tai siihen liitettyihin laitteisiin ukonilmalla latauksen aikana.

⚠ **VAROITUS – yleistä**

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville. Pienet lapset saattavat vahingossa nielaista pakkausmateriaaleja.
- Älä käytä tätä tuotetta alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun langaton yhteys on käytössä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu lääketieteellinen koje, keskustele lääkärin kanssa ennen ohjaimen käyttöä.
- Langattoman yhteyden käyttö ei välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja. Jos tuote tai jokin aikuista vaurioituu, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Nintendo Customer Support -kuluttajapalveluun. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden luottimien käyttöä.
- Lataa kiinteät akut vähintään puolen vuoden välein. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, niitä voi olla mahdotonta ladata.

Käyttäminen
<p>Lataa ja synkronoi ohjaimet ennen kuin käytät niitä ensimmäistä kertaa. Lataa ja synkronoi ohjaimet liittämillä ne suoraan Nintendo Switch -konsoliin (HAC-001/HEG-001). NES-peliohjaimet ovat yhteensopivia vain NES - Nintendo Switch Online -ohjelmien kanssa.</p>
Akkujen poistaminen

Tuote sisältää ladattavia litiumionakkuja. Akut saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/battery**

Nintendo Customer Support
<p>https://support.nintendo.com</p>
Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/docs**

NORSK
<p>Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på https://www.nintendo.com/eu/docs (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land).</p>
Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ **ADVARSEL – Batterier**

- Stopp all bruk av dette produktet hvis batterier lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte lege. Hvis en væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt med vann. Tørk væsken forsiktig av dette produktet med en klut.

⚠ **ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet**

- Bruk Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) til å lade dette produktet.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Nintendo Customer Support.
- Ikke utsett enheten for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet eller innebygde batterier komme i kontakt med væske, og ikke bruk produktet med våte eller oljete hender. Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Nintendo Customer Support.
- Ikke utsett dette produktet eller innebygde batterier for overdreven maktkrøk.
- Ikke rør dette produktet eller tilkoblede enheter under lading ved tordenvær.

⚠ **ADVARSEL – Generelt**

- Hold dette produktet og emballasjematerialet borte fra små barn. Emballasjegenstander kan svelges.
- Ikke bruk dette produktet innenfor en radius på 15 centimeter fra en pacemaker mens trådløs kommunikasjon er påslått. Hvis du har en pacemaker eller et annet inoperert medisinsk apparat, må du først kontakte lege.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet eller innebygde batterier. Hvis dette produktet eller innebygde batterier er skadet på noen måte, må du stoppe all bruk av produktet og kontakte Nintendo Customer Support. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

FORSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av forfynningsvæske og andre løsemidler.
- Sørg for å lade innebygde batterier minst én gang hver sjette måned. Hvis batterier ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade dem.

Bruk
<p>Lad og opprett parvis tilkobling med kontrollene før førstegangs bruk. Du kan lade og opprette parvis tilkobling med kontrollene ved å feste dem direkte på Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001). NES-kontrollere kun kompatible med NES – Nintendo Switch-onlineprogramvare.</p>
Fjerne batteriene

Produktet inneholder oppladbare litium-ionbatterier. Batteriene bør fjernes av en kvalifisert profesjonell. Besøk **https://www.nintendo.com/eu/battery** hvis du ønsker mer informasjon.

Nintendo Customer Support
<p>https://support.nintendo.com</p>
Avhending av dette produktet

Dette produktet eller innebygde batterier må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Technische specificaties • Технические данные • Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche • Tekniska specifikationer • Tekniske spesifikationer • Tekniset tiedot • Tekniske spesifikasjoner
<p>NES Controller (L) + (R)</p>
<p>Operating frequency band(s) • Betriebs-Frequenz-band/-bänder • Bande(s) de fréquence(s) utilisé(e)s • Gebraukte frequeztiebänd(en) • Диапазон(ы) рабочих частот • Frecuencia de operación • Banda(s) de frequências de funcionamento • Banda di frequenza di funzionamento • Fungerande frekvensband • Operative frekvensbånd • Käyttöaajausalue(et) • Fungerende frekvensbånd</p>
<p>Maximum radio-frequency power • Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale • Maximaal radiofrequent vermogen • Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencia • Potência máxima de radiofrecuencias • Massima potenza a radiofrequenza • Maximal radiofrekvensseffekt • Maksimal radiofrekvensstyrke • Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvensstyrke</p>
<p>Bluetooth®</p>
<p>2402-2480MHz</p>
<p>7.7dBm</p>

<p>Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. For explanation of the symbols and markings used on this product, see https://www.nintendo.com/eu/docs • Ökodesign-Informationen für das Produkt: Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Weitere Erläuterungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: https://www.ninte.com/eu/docs • Informations sur l'écocception du produit : des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site: https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Consultez le site https://www.nintendo.com/eu/docs pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit. • Informatie over het ecologische ontwerp van het product: er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpronengebruik voor dit product beschikbaar op https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Kijk op https://www.nintendo.com/eu/docs voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product. • Экоудизайн продукта: сведения об энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, связанные с этим продуктом, доступны на https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на https://www.nintendo.com/eu/docs • Información sobre el diseño ecológico del producto: En https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto. Visita https://www.nintendo.com/eu/docs para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto. • Informações sobre a conceção ecológica do produto: Em https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto. Em https://www.nintendo.com/eu/docs, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto. • Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto: informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: https://www.nintendo.com/eu/docs • Ecodesigninformation om produktet: Information om den här produktens energieffektivitet och resurseffektivitet finns på https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Se https://www.nintendo.com/eu/docs för en förklaring av hur symbolerna och märkningarna används på den här produkten. • Oplysninger om miljøvenligt design for produktet: Oplysninger om dette produkts energieffektivitet og ressourceeffektivitet findes på https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. For en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt, se https://www.nintendo.com/eu/docs • Tuotteen ekosuunnittelutiedot: Tietoja tämän tuotteen energiatehokkudesta ja resurssitehokkudesta on saatavilla osoitteesta https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. Katsota tässä tuotteessa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta https://www.nintendo.com/eu/docs • Informasjon om produktets miljøvennlige design: Informasjon om dette produktets energieffektivitet og ressurseffektivitet finner du på https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign. For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se https://www.nintendo.com/eu/docs</p>

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch NES Controller) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch NES Controller) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlageyp Nintendo Switch NES Controller der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Le soussigné, Nintendo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Nintendo Switch NES Controller est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hierbij verklaar ik, Nintendo, dat het type radioapparatuur (Nintendo Switch NES Controller) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Компания Nintendo настоящим заявляет, что данное радиотехническое устройство (Nintendo Switch NES Controller) удовлетворяет положениям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии ЕС опубликован на следующем веб-сайте: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Para a presente, Nintendo declara que o tipo de equipo radioeléctrico Nintendo Switch NES Controller es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
A abaixo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio Nintendo Switch NES Controller está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Nintendo Switch NES Controller) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Härmed försäkrar Nintendo att denna typ av radioustrrustning (Nintendo Switch NES Controller) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Härmed erklærer Nintendo, at radioudrustningen (Nintendo Switch NES Controller) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Nintendo yakutaata, että radiolaitetyyppi (Nintendo Switch NES Controller) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Nintendo erklærer med dette at radioustrustnypen (Nintendo Switch NES Controller) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

<p>CE</p>	<p>UKCA</p>	<p>Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK</p>
<p>MODEL NO. • MODÈLE N° : Nintendo Entertainment System Controller (L); HAC-33 / Nintendo Entertainment System Controller (R); HAC-34</p>		
<p>The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. / Les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Nintendo fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.</p>		
<p>© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch, Nintendo Entertainment System and NES are trademarks of Nintendo. Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch, Nintendo Entertainment System et NES sont des marques de Nintendo.</p>		

<p>FR</p>	<p>À DÉPOSER EN MAGASIN</p>	<p>À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p>
<p>Ce produit se recycle</p>		