

精靈球 Plus

注意事項及使用說明

使用本產品時請遵循以下內容，以確保安全。幼童在使用前，請家長或監護人仔細閱讀本注意事項並陪同使用。

※使用Nintendo Switch時，請同時閱讀在**設定**→「サポート(支援)」內的「安全に使用するための(安全使用須知)」。

※如出現冒煙、發出雜音、異味等異常現象，或有液體或異物掉進本產品中，請立刻停止使用，並申請檢查維修。

臺灣：

<http://www.nintendo.tw/switch/repair.html>

香港：

<http://www.nintendo.com.hk/switch/repair.html>

⚠ 危險

請注意以下事項。內藏的電池漏液或破裂可能會導致火災、觸電、受傷、家庭財產或機器損壞。

🚫 請勿對本產品作出下列處理

- ・分解、改造
- ・加熱、乾燥（使用微波爐、高壓容器或吹風機等）
- ・插孔與金屬類接觸
- ・沾濕、浸水
- ・強烈衝擊或強行施加壓力
- ・用力彎曲（用力纏繞電線）、拉扯
- ・變形、損傷
- ・往周圍甩動、投擲

🚫 請勿在以下場所使用或儲存本產品

- ・多塵埃或油煙的場所
- ・潮濕或有水氣的場所（浴室等）
- ・不平坦的場所
- ・接近幼童或寵物的場所
- ・炎熱或高溫場所（接近暖爐或電暖器等會發熱的機器附近，或放置在日光直射處、夏天的車內等）

🚫 請勿接觸從電池漏出的液體

若發現電池漏液，請立即停止使用本產品。萬一電池漏液進入眼睛，請立刻用大量清水沖洗，並馬上接受醫生治療。請避免直接接觸滴到機器上的電池漏液，並小心擦掉。若電池漏液沾附到手部或身體時，請用清水充分洗淨。

❗ 充電時請使用隨附的USB充電線[HAC-010]，或使用Nintendo Switch AC變壓器[HAC-002]

使用隨附的USB充電線連接家用電源（電源插座）時，請使用另售的Nintendo USB AC變壓器[CLV-003(UKV)]。

※Nintendo USB AC變壓器僅在香港地區發售

⚠ 警告

請注意以下事項。

🚫 本產品不適合未滿4歲的兒童使用

窒息危險：本產品含有可能會導致兒童或寵物窒息的細小零件。請將本產品及其包裝材料遠離兒童或寵物可拿取之處。移除包裝後，請遵守各地方政府的指示，廢棄所有不需要的包裝材料。如兒童或寵物誤吞本產品、本產品之部分或其包裝材料，請立即接受醫生或獸醫治療。

🚫 當雷聲開始響起，請勿接觸充電中的機器（精靈球 Plus或USB充電線等）

有可能因閃電引起觸電。

🚫 請勿在飛機內或醫院等禁止或限制無線通信的場所使用

關於無線通訊功能

無線通訊功能相關之法律規定如下，違者可能受罰。（※僅適用於臺灣）

臺灣的《低功率電波輻射性電機管理辦法》規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

🚫 請勿在騎自行車或駕駛汽車時使用

駕駛時使用是導致事故的危險行為。切勿嘗試。

🚫 請勿使用損壞或變形的物件，請勿觸摸或自行修理損壞或變形的部分

❗ 使用時請與心律調節器保持25公分以上的距離

❗ 使用時請注意周圍的狀況

⚠ 注意

請注意以下事項。

🚫 請勿讓液體或異物進入本產品，或用被油分等弄髒了的手觸碰本產品

※CCAL18LP1250T0

🚫 請勿與不支援的商品一起使用

🚫 請勿在充電時使用

🚫 連接USB充電線與AC變壓器時，請確保連接方向正確。將USB充電線自AC變壓器移除時，請勿用力拉扯

🚫 請勿將指環扣或腕帶勾掛在背包等物件上，或在精靈球 Plus呈懸掛的狀態下移動

❗ 使用精靈球 Plus時，請注意以下事項

・因充電等需要而將精靈球 Plus放置在地上時，請小心不要踩到腕帶而絆倒。

・使用時請將腕帶收緊、戴上指環扣並握好精靈球 Plus。

❗ 關於震動功能之注意事項

・使用時請勿讓本產品接觸頭部、手肘、膝蓋、臉部或腹部等身體各部位。

・每使用30分鐘，請至少休息5分鐘以上。

使用上的注意事項

請注意以下事項。

🚫 請勿移除精靈球 Plus[HAC-024]腕帶上的額定標籤

CCAL18LP1250T0

🚫 請勿與衣服等一同洗滌

沾濕或浸水時請立即停止使用。

❗ 每半年充電一次

長時間不使用或會導致無法充電。

❗ 關於保養之注意事項

如弄髒，請用柔軟的乾布擦拭，請勿使用稀釋劑、揮發油、酒精等溶劑。

如機器的插孔部分或插頭粘附著異物或塵埃時，請使用吸塵器等清除。

使用說明

初次使用前請替本產品充電及進行配對。

如何充電

選擇一：如下圖所示，以隨附的USB充電線[HAC-010]連接至Nintendo Switch底座，並透過AC變壓器連接主要電源。

選擇二：直接連接配件與Nintendo Switch AC變壓器[HAC-002]。

選擇三：使用Nintendo USB AC變壓器[CLV-003]為配件充電。

備註：此配件充滿電約需三個小時。

如何配對

請按照遊戲軟體顯示在螢幕上的指示，為精靈球 Plus及兼容的軟體進行配對。

如何握住

使用時請確保四周有足夠空間。

① 戴上並繫好腕帶，勿過份緊繫。

② 將指環扣戴在最合適的手指上。

③ 穩穩握住精靈球 Plus且不要鬆開手。

HAC-PSAFE-CHT