

## 使用上のご注意

■ゲームキューブ マイクは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

### 警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐにゲームキューブの電源をOFFにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- ゲームキューブ マイク使用中に手・腕・のどに疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手・腕・のどに障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームキューブ マイクを使用することによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。

### 注意

- ゲームキューブマイクの分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。感電や故障の原因となります。
- ゲームキューブ マイクはプラスチック、金属部品などでできています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- ゲームキューブ マイクが破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。
- ゲームキューブ マイクを床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となることがあります。
- 小さいお子様がゲームキューブマイクのケーブルで遊ばないように注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って製品が落ちたりして、けがをすることがあります。
- ゲームキューブマイクのケーブルを持って振り回さないでください。人や物に当たってけがや故障の原因となります。
- 液体（水やジュース、ペットの尿など）で濡れたゲームキューブ マイクや異物が入ったゲームキューブ マイクを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

### 使用上のおねがい

- ゲームキューブマイクの使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
  - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
  - ・密閉された自動車の中（とくに夏期）などに長時間放置しないでください。
- ゲームキューブマイクの汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールでは絶対にふかないでください。材質が変質して傷めることがあります。
- ゲームキューブマイクの端子部に指や金属で触れないでください。故障の原因となります。
- ゲームキューブマイクに物を当てたり、投げる、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- マイクユニット先端の開閉部に異物を入れないでください。故障の原因となります。