

### 3. 安全上のご注意

- **ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ、USB延長ケーブル、ドライバディスクは精密機器です。**  
ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

#### 警告

- ・ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用する場合は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。
- ・航空機内や病院など、使用を禁止されている場所での使用は絶対しないでください。
- ・雷が鳴り始めたら、安全のためニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルに触らないでください。
- ・USB延長ケーブルを首に巻き付けしないでください。
- ・ニンテンドーWi-Fi USBコネクタは使用中に熱くなることがありますが、手で触れられる程度の発熱であれば故障ではありません。使用後に取り外すときなど、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタに触れる際は、十分ご注意ください。また、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを布やポリ袋などで覆わないでください。熱がこもって、火災、やけど、故障の原因になります。
- ・ニンテンドーWi-Fi USBコネクタから煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐにパソコンの電源をOFFにし、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」(P.21)、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災の原因となります。

#### 注意

- ・ニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブル、ドライバディスクはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- ・ストラップを取り付けたニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルを振り回さないでください。
- ・人に投げつけたり、物に当てたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- ・床に放置しないでください。

## ▲ 使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- USB延長ケーブルを踏んだり、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 端子部を指や金属で触らないでください。
- 分解や改造、ご自分ででの修理は絶対にしないでください。
- 水をこぼしたり、濡れた手や汗ばんだ手で触ったりしないでください。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルの汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどではふかないでください。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用している近くで、電波の混信の原因となるような機器（電子レンジ・コードレス機器など）を使用された場合、それらの機器の動作を妨害したり、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが正常に通信できない可能性があります。