

# モンスターボール Plus 使用上のご注意

安全のために、次の内容を守ってご使用ください。小さなお子様をご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

※Nintendo Switchをお使いの場合は、☆(設定)→「サポート」にある「安全に使用するために」もあわせてお読みください。

※煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたり、液体や異物が入ったりした場合は、すぐに使用を中止して、「オンライン修理受付」から点検を依頼してください。

<https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>

## 危険

以下のことにご注意ください。内蔵バッテリーが液漏れや破裂などして、火災、感電、けが、家財や機器の破損の原因になります。

### ❌ 以下のような取り扱いをしない

- ・ 分解、改造
- ・ 加熱、乾燥(電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用)
- ・ 端子と金属類との接触
- ・ 水濡れ、水没
- ・ 強い衝撃や無理な力を加える
- ・ 強く曲げる(ケーブルを強く巻きつける)、引っ張る
- ・ 変形、損傷
- ・ 振り回す、投げる

### ❌ 次の場所での使用や保管はしない

- ・ ホコリや油煙の多い場所
- ・ 湿気や水気のある場所(浴室など)
- ・ 不安定な場所
- ・ 小さなお子様やペットが近づける場所
- ・ 熱のこもる場所や高温になる場所(ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など)

### ❌ バッテリーから漏れた液には触らない

バッテリーが液漏れした場合は、すぐに使用を中止してください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。機器に付いた液は、手に付かないように注意しながらふき取ってください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

### ❗ 充電には付属のUSB充電ケーブル[HAC-010]またはNintendo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]を使用する

付属のUSBケーブルを使って家庭用電源(コンセント)から充電する場合は、別売のニンテンドーUSB ACアダプター[CLV-003(JPN)]をご用意ください。

## 警告

以下のことにご注意ください。

### ❌ 雷が鳴り始めたら、充電中の機器(モンスターボール PlusやUSBケーブルなど)には触らない

落雷による感電のおそれがあります。

### ❌ 航空機内や病院など、無線通信が禁止・制限されている場所では使用しない

### ❌ 自転車や自動車の運転中は使用しない

運転中の使用は事故につながる危険な行為です。絶対に行わないでください。

### ❌ 破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない

### ❗ 心臓ペースメーカーから15cm以上離して使用する

### ❗ 使用するときには、周囲の状況に注意する

## 注意

以下のことにご注意ください。

### ❌ 液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない

### ❌ 対応した製品以外は使用しない

### ❌ 充電中は使用しない

### ❌ リングやストラップをカバンなどに引っかけたり、モンスターボール Plusをぶら下げた状態で移動したりしない

### ❗ モンスターボール Plusを使用する場合は、次のことに注意する

- ・ 充電などでモンスターボール Plusを床に置くときは、踏み付けたりストラップなどに足を引っかけたりしないように注意する
- ・ 使用するときには、ストラップが手首から抜けないようにストッパーを締めてから、リングに指を通してモンスターボール Plusをしっかりと持つ

### ❗ 廃棄する場合は、各自治体の指示に従う

小さなお子様が誤って飲み込まないように、梱包用の袋や結束バンドなどはすぐに廃棄してください。



### ❗ 振動機能に関するご注意

- ・ 頭部やひじ、ひざなどの骨部、顔や腹部など、身体の各部に当てて使用しない
- ・ めやすとして、30分ごとに5分以上休憩をとる

## 使用上のお願い

以下のことにご注意ください。

### ❌ モンスターボール Plus[HAC-024]のストラップに付いている定格表記タグを取り外さない

 [R] 007-AG0068 

### ❌ 衣類などと一緒に洗濯しない

水濡れ、水没した場合は、直ちに使用を中止してください。

### ❗ 半年に一度は充電する

長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。

### ❗ お手入れに関するご注意

汚れた場合は乾いた柔らかい布でふき、シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤を使用しないでください。

機器の端子部やプラグに異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

HAC-PSAFE-JPN