

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

健康上のご注意



- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)



警告

- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- Wiiモーションプラスによる操作は激しい動きを必要とするものではありませんが、ゲームソフトの中には、からだの動作を伴うものがあり、ゲームプレイに興じると、からだの激しい動きにつながる場合があります。心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方や、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方は、使用する前に必ず医師と相談してください。

■ 使用上のご注意

Wiiモーションプラスは精密機器です。ご使用にあたって、特に次のことにご注意ください。



警告

- ゲーム中は、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンや拡張コントローラをしっかり握り、手から離さないでください。また、絶対に投げたり、必要以上に振り回したりしないでください。人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- WiiリモコンにWiiモーションプラスを取り付けた後は、ロックスイッチで固定し、必ずWiiリモコン専用ストラップに手首を通してストッパーを調整してください。ロックレバー付きのストッパーの場合は、ロックレバーで固定してください。また、ゲーム中にWiiリモコン専用ストラップのストッパーが外れたときは、ゲームを中断してストッパーを再度調整してください。WiiリモコンやWiiモーションプラスが手から飛び出した場合、人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



警告

- ゲーム中に、手や腕を振ったり、動き回る可能性がありますので、ゲームを始める前に周りには何もないことを確認し、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを振ったときでも、テレビとの距離が1m以上になるように離れてください。また、複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiモーションプラスをより安全に使用していただくため、Wiiモーションプラスのジャケット部を絶対に取り外さないでください。ジャケット部を取り外したWiiモーションプラスやWiiリモコンが人や物に当たった場合、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiモーションプラスを投げたり振り回したりしないでください。Wiiモーションプラスが人や物に当たると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 外部拡張機器を使用する場合、必ずプラグのコネクタックにコネクタカバーのひもを通し、コネクタカバーの突起を差し込んで固定してください。必要以上に外部拡張機器を引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 濡れた手や汗ばんだ手で、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを使用しないでください。また、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンが汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取るなどして、乾かしてから使用してください。濡れたまま使用すると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

注意

- 床に放置しないでください。踏みついたり蹴ったりして、けがや故障の原因となります。
- 幼児の手の届く場所や不安定な場所に置かないでください。落として、けがや故障の原因となります。
- 底面のコネクタカバーを外すときは、必ずコネクタカバーの両端を指でつまんで外してください。絶対に爪などをひっかけて外さないでください。けがの原因となります。
- Wiiリモコンプラスは、プラスチックや金属部品で構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。
- 外部拡張コネクタや接続プラグ、接続フックを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。

使用上のおねがい

- 物を当てたり、落としたりするなど、Wiiリモコンプラスに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- Wiiリモコンや外部拡張機器と接続する際は、コネクタや端子の向きを確認し、しっかり差し込んでください。逆向きに差し込みますと、故障の原因となります。
- Wiiリモコンプラスの接続プラグをWiiリモコンの外部拡張コネクタに差し込むときは、ストラップを挟み込まないように注意してください。ストラップのひもが傷んだり、切れたりする原因となります。
- 外部拡張機器を抜き差しする場合は、画面の指示に従ってください。Wiiリモコンに保存されているセーブデータが壊れたり、故障の原因となります。
- WiiリモコンプラスをWiiリモコンから取り外すときは、背面のロックスイッチを下側にスライドさせ、着脱ボタンを押しながら引き抜いてください。無理やり引き抜くと、破損の原因となります。

使用上のおねがい

- Wiiリモコンプラスを、カッターナイフやはさみなど鋭利なもので傷をつけたり、無理な力で引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- 液体(水やジュース、ペットの尿など)で濡れたり、異物が入ったWiiリモコンプラスを使用しないでください。もし濡れたり異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。そのまま使用すると故障の原因となります。
- 分解や改造、自分での修理は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- WiiリモコンプラスをWiiリモコンに取り付けた状態で、Wiiリモコンプラスの本体部やWiiリモコンをねじったり引っ張ったりするなど、無理な力を加えないでください。また、Wiiリモコンプラスの本体部だけを持って振り回したりしないでください。破損や誤動作の原因となります。
- Wiiリモコンプラスのジャケット部の外側が汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。変形や変質の原因となります。