

あんぜん しよう かなら よ
安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

■ 使用上のご注意



- 専用ストラップは、裏面の交換方法に従い、Wiiリモコンに正しく取り付けてください。専用ストラップが正しく取り付けられていないと、誤ってWiiリモコンが手から飛び出した場合、人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 必ず専用ストラップに手首を通して、ストッパーを調整し、ロックレバーで固定してください。ゲーム中にストッパーがゆるんだり外れたりしたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定してください。ストラップを正しく装着せずにWiiリモコンが手から飛び出した場合、人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すことは絶対にしないでください。ストラップが切れるなどしてWiiリモコンが人や物に当たった場合、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んでいないか点検してください。もしストラップが傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、必ず新しいストラップに交換してください。
- 拡張コントローラを使用する場合、必ずプラグのコネクタフックにストラップのひもを通してください。必要以上にケーブルを引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 拡張コントローラのプラグをWiiリモコンの拡張コネクタに装着するときは、ストラップを挟み込まないように注意してください。ストラップのひもが傷んだり、切れたりする原因となります。



- 本製品はWiiリモコン専用です。Wiiリモコン以外には使用しないでください。
- Wiiリモコン専用ストラップは、プラスチックなどで構成されています。廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。