

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

健康上のご注意



- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

しようじょう ちゅうい ■ 使用上の注意

けいこ 警告

- ゲーム中はWiiザッパーをしっかりと握り、手から離さないでください。また必要以上に振り回したりしないでください。人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiザッパーを片手で持って操作する場合は、必ず専用ストラップに手首を通して、ストッパーで調整してください。ロックレバー付きのストッパーの場合は、ロックレバーで固定してください。ゲーム中にストッパーが緩んだときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度調整してください。ストラップを装着せずにWiiリモコンがWiiザッパーから飛び出した場合、人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ゲームを始める前に周りには何も無いことを確認し、Wiiザッパーを振ったときでも、Wiiザッパーとテレビとの距離が1m以上になるように離れてください。また複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ヌンチャクを使用する場合は、必ずプラグのコネクタフックにWiiリモコンのストラップのひもを通してください。ひつようじょうにケーブルを引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 使用する前に、WiiリモコンがWiiザッパーにしっかりとセットされていることを確認してください。しっかりとセットされていない状態で使用すると、WiiリモコンがWiiザッパーから飛び出した場合、人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ストラップを持ってWiiザッパーを振り回すことは、絶対にしないでください。WiiリモコンがWiiザッパーから外れて、事故やけが、家財の破損、故障の原因となったり、ストラップが切れる恐れがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合は、心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離してください。電波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。
- Wiiザッパー対応ソフト以外では絶対に使用しないでください。事故やけが、家財の破損の原因となります。

ちゅうい 注意

- 床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。落とすと、けがや故障の原因となります。
- Wiiザッパーは、プラスチックや金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。

しようじょう
使用上のおねがい

- Wiiザッパーにヌンチャクを取り付けるときは、無理な力が加わらないように十分注意してください。無理矢理取り付けようとすると、破損の原因となります。
- 液体で濡れたり、異物が入ったWiiザッパーを使用しないでください。故障の原因となります。
- 物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 濡れた手や汗ばんだ手で、使用しないでください。また、汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取るなどして、乾かしてから使用してください。濡れたまま使用すると、故障の原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 汚れがひどいときにはめがね拭きのような柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。