

# ニンテンドーDSシリーズ専用イヤホンマイク

このたびは任天堂『ニンテンドーDSシリーズ専用イヤホンマイク』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この『取扱説明書』は、大切に保管してください。

- ※ご使用になる本体やDSソフトの取扱説明書と併せてお読みください。
- ※本製品は、ニンテンドーWi-Fiコネクションを使用した離れた人とのボイスチャット(音声会話)をより快適な環境でプレイするものです。ボイスチャット以外でも使用できますが、一部のソフトでは、マイク機能が正常に使用できないこともあります。

この商品は○印がついている商品に使用できます。

- ニンテンドーDS Lite
- ニンテンドーDS



- ゲームボーイマイクロ
- ゲームボーイアドバンス SP
- ゲームボーイアドバンス



取扱説明書

## 1. 安全に使用していただくために・・・

イヤホンマイクは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

### 警告

- ・イヤホンマイクを使用して大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で使用してください。もし、耳の疲労や痛み、耳鳴りのような異常に気づいたら一旦使用を中止し、その後も耳鳴りのような異常が続いている場合は医師の診察を受けてください。

### 注意

- ・コードを首に巻きつけないでください。
- ・コードを持って振り回さないでください。
- ・床に放置しないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。
- ・イヤホンマイクはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

### 使用上のおねがい

- ・本製品はDSシリーズ本体専用です。その他の機器に使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
- ・物を当てたり、落としたりするなど、強い衝撃を与えないでください。
- ・コードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしないでください。
- ・水中に落としたり、濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。
- ・端子部に指や金属で触らないでください。
- ・スピーカーやマイクの穴に異物を入れないでください。
- ・分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- ・汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。