

健康上のご注意

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

警告

- 本製品の使用中に手や腕などに疲労、不快、痛みや異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕などに障害が認められたり、疲れている場合は、本製品を使用することによって障害が悪化することがあります。そのような場合は、本製品を使用する前に医師と相談してください。

注意

- 本製品を使用するときは、適度に休憩を取ってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- 本製品の疲れた状態でご使用、連続した長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんので避けてください。
- 万まかせにたたかないでください。手や腕を傷める原因になります。

使用上のご注意

タルコンガは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐにゲームキューブの電源をOFFにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、最寄りの「任天堂お客様相談窓口」に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

注意

- タルコンガの分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。感電や故障の原因となります。
- タルコンガはプラスチック、金属部品などでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- タルコンガが破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。
- タルコンガを床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つますいてけがをする原因となることがあります。
- 小さいお子様がタルコンガのケーブルで遊ばないように注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って製品が落ちたりして、けがをすることがあります。また、タルコンガを不安定な場所に置かないでください。落として、けがや故障の原因となります。
- タルコンガの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- タルコンガを不安定な場所やガラステーブルなどのこわれやすい物の上で使用しないでください。けがや故障の原因となります。
- タルコンガのケーブルを持って振り回さないでください。人や物に当たってけがや故障の原因となります。
- タルコンガの穴やくぼみに、指など身体の一部を故意に挿入しないでください。抜けなくなったり、身体を傷つけることがあります。
- タルコンガを使用するときは、指輪やつけ爪を必ず外してください。指輪に傷が付いたり、つけ爪が割れたり、けがや故障の原因となります。

使用上のおねがい

- タルコンガの使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
 - ・密閉された自動車の中（とくに夏期）などに長時間放置しないでください。
- タルコンガの汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールでは絶対にふかないでください。材質が変質して傷めることがあります。
- タルコンガの端子部に指や金属で触れないでください。故障の原因となります。
- タルコンガに物を当てたり、投げる、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- タルコンガの内部に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。故障の原因となります。
- タルコンガを横だおしや逆さまにしたり、上に物を置いた状態で、使用、保管しないでください。故障の原因となります。
- タルコンガを使用するときは、たたいた衝撃がゲームキューブ本体に伝わらないように離して使用してください。
- ケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 静電気には十分注意してお取り扱いください。故障や誤動作の原因となる場合があります。
- 万まかせにたたかないでください。タルコンガが故障する原因になります。
- 必ず手でたたいて使用してください。たいこのバチなどの硬いものでたたくと、故障の原因になります。
- ガラスのテーブルの上など、壊れやすいものの上で使用しないでください。タルコンガをたたいたときに、壊れる可能性があります。
- 使用するときは近隣の迷惑にならないように、振動や音、使用する時間帯などにご注意ください。
- タルコンガが、ガタガタ揺れるような不安定な場所や周囲で大きな音がする場所で使用すると、手びょうしセンサーが反応してしまうことがあります。ご注意ください。